

Sepazym 1000

Deri ve kürk sanayi için enzimatik sama

Sepazym 1000 her cins küçükbaş ve büyükbaş hamderinin sama işleminde kullanılır. Ürün, tekniğine uygun olarak kullanıldığında temiz ciltli bir tola verir, sepileme için optimal bir deri dokusu sağlar.

Kullanım alanı	Her cins küçükbaş ve büyükbaş hamderi ve postların sama işleminde
Kimyasal Yapısı	Kireç giderici tuzlar içeren bakteriyel enzimler karışımı
Fiziksel görünüm	Hafif bejimsi toz
Karakteristik özellikleri	Enzim aktivite yakl.: 1.000 LVU/g $\pm$ 50 pH (1:10): yakl: 5,0-7,5

Depolama



Orijinal ambalajında ,serin ve kuru yerde 12 ay depolanabilir. Her kullanımdan sonra iyice kapatılmalıdır. Nem ve 40°C nin üzerinde sıcaklıklar zamanla enzim aktivitesinin düşmesine neden olurlar.

Özellikleri	Sepazym 1000 aşağıda sayılan özelliklere haizdir: • Kireçleme işlemi esnasında çözünen epidermis artıklarını kesin olarak toladan uzaklaştırır. • Deri dokusunu sepilemeye aktif hale getirir. • Sırça ve etek boşluğuna yol açmaz. • Kusursuz sepilenebilen ve homojen boyanabilen düzgün ve temiz bir tola verir
--------------------	---

Uygulama	• Sepazym 1000 tüm deri tipleri için her tür hamderinin sama işleminde kullanılır. • Kullanılması gereken miktar: samanın süresine, pH-değerine, banyo sıcaklığına, banyonun hacmine ve nihayet tolanın geçirmiş olduğu işlemlere bağlıdır. • Sama işlemi deri cinsine göre belirlenmelidir. İyi bir sama etkisi için genellikle banyo sıcaklığının 32- 38°C ve pH-değerinin 7,5 – 8,5 arasında bulunması önerilir. • Tolalar önce adı geçen sıcaklıkta çalkalandıktan sonra yeni banyoda kireç giderme ve sama işlemlerine geçilmelidir. • Sama banyosuna Sepilon A conc, Sepilon D veya Sepimoll PN ilavesi; kıl köklerinin daha kolay uzaklaşmasına ve daha temiz bir tola elde edilmesine yardımcı olur, aynı zamanda ham yağların emülsifiye olarak deriden uzaklaşmalarını sağlar.
-----------------	--

Uygulama Örnekleri	Kireç giderme işleminin başlamasından 15-30 dakika sonra tola ağırlığı üzerinden hesaplanan Sepazym 1000 miktarı toz olarak aşağıdaki miktarlarda ilave edilerek belirtilen sürelerde hareket ettirilir
---------------------------	---

Deri tipi	Miktar (%)	Süre (dakika)
Dana derisi	0,3-0,5	30-45
Ayakkabılık hafif siğir derisi	0,5-0,7	30-60
Zımparalı ayakkabılık	0,4-0,8	30-60
Yumuşak siğir derisi	1,0-1,5	30-60
Yarılmamış tolalar için	0,4-1,0	30-60
Ayakkabılık koyun derisi	0,6-0,8	30-60
Elbiselik koyun derisi	0,7-1,0	30-60
Ayakkabılık keçi derisi	1,5-2,5	90-180
Elbiselik keçi derisi	1,5-3,0	150-300

1. Ayakkabılık siğir derisi (yarılmamış)

(%'lere tola ağırlığı esastır)

İşlem	+	%	Ürün / Uyarı	°C	Seyr.	Süre(dak)	pH, etc.
Yıkama		200		30		15	
			süz				
Ön kireç giderme		80	Su	30			
		0,5	Sepical AC		xx	20	
			süzülür				
Kireç giderme /		100	Su	35			
Sama		0,2	Sodyum bisülfat		xx		
		0,2	Sepiksal S		xx		
		2,5	Sepical AC		xx		
		1,0	Amonyum sülfat		xx		
		0,4	Sepimoll PN		oo	30	8,0-8,2
		0,6	Sepazym 1000		xx	30-45	8,0
			Sama kontrolü yapılır, süzülür				
Yıkama		100	Su	20		10	
			Süzülür, diğer işlemlere mutad şekilde devam edilir				

2. Ayakkabılık siğir derisi (kireçten yarılmış)

%'lere etleme ağırlığı esastır

İşlem	+	%	Ürün / Uyarı	°C	Seyr.	Süre (dak)	pH, etc.
Yıkama		100		30		15	
			süz				
Kireç giderme		80	Su	30			
		1,5-2,0	Sepical AC		xx	20	8,0-8,2
Sama	+	50	Su	38			
		0,6	Sepazym 1000		xx		
		0,4	Sepimoll PN		oo	30	8,0
			Sama kontrolü yapılır, süzülür				
Yıkama		100	Su	20		10	
			Süzülür, diğer işlemlere mutad şekilde devam edilir				

3. Giysilik koyun derisi kireç giderme

%’ lere etleme ağırlığı esastır

İşlem	+	%	Ürün / Uyarı	°C	Seyr.	Süre (dak)	pH, etc.
Kireç giderme		50	Su	36			
		1,0	Sepical AC		xx		
		0,2	Sepiksal S		xx		
		1,0	Amonyum sülfat		xx	30	8,0-8,2
Sama	+	100	Su	38			
		0,3	Sepimoll PN		oo	30	
	+	0,2	Sepical AC		xx		
		0,8	Sepazym 1000		xx	30-45	8,0
			Sama kontrolü yapılır, süzülür				
Yıkama		100	Su	20		10	
			Süzülür, diğer işlemlere mutad şekilde devam edilir				

4. Ayakkabılık ve Astarlık keçi derisi kireç giderme

%’ lere etleme ağırlığı esastır

[illegible]

xx : çözmeden (toz halinde) oo :çözülerek (seyreltilerek)

Güvenlik	Bu ürünü kullanırken güvenlik formlarında verilen bilgi ve önerilere uyulmalıdır. Ayrıca kimyasal maddeler ile çalışmalarda gerekli genel önlemler alınmalıdır.
Dikkat	Bu teknik bültende verilen açıklamalar, en son bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Dolayısıyla bu açıklamalar, ürünlerimizin kullanılmasında ve uygulamalardaki olası etkenlerin fazlalığı nedeniyle, kullanıcıyı işletmeye özgü test ve deneylerden muaf tutmaz. Açıklamalarımızdan belirli özelliklerin veya somut bir kullanım amacı için uygunluğun yasal bağlayıcı nitelikte bir garanti olduğu anlamı çıkarılmamalıdır.

Sepi Kimya ve Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi

Antik Sokak, No:11 Ç2-2 Parsel

34956 Tuzla/İstanbul, Turkey

www.sepikimya.com