

Sepibac CT

Deri ve kürk sanayi için bakterisit

Sepibac CT, ıslatma sırasında her tür hamderinin bakteriler tarafından zarar görmesini önlemek için kullanılabilen oldukça etkili bir biyosittir. Enzim ve geleneksel enzimatik ıslatma yardımcıları ile kombine edilerek kullanılabilir.

Kullanım alanı	Her cins küçükbaş ve büyükbaş hamderi ve postların ıslatma işleminde
Kimyasal Yapısı	N-dimethyldithiocarbamate'ın sudaki çözeltisi
Fiziksel görünüm	Sarımsı sıvı
Karakteristik özellikleri	Enzim aktivite yakl.: 2.000 LVU/g $\pm$ 50 pH (1:10) yakl.. 10,0-11,0

Depolama



Orijinal ambalajında ,serin ve kuru yerde 12 ay depolanabilir. Her kullanımdan sonra iyice kapatılmalıdır. Nem ve 40°C nin üzerinde sıcaklıklar zamanla enzim aktivitesinin düşmesine neden olurlar.

Özellikleri	r. Sepibac CT sarımsı bir sıvıdır. Malzeme yüksek biosit özelliğinden dolayı yumuşatma (ıslatma) banyolarında bakteri gelişimini önler. Sepibac CT; ham derileri bakteri faaliyetinden kaynaklanan ve geri dönüşümü olmayan zararların oluşumundan korur. Tuzlama,kurutma yada depolama esnasında uygun yapılmayan koruma işlemi sonucunda ham deride zararlar oluşabilir. Bu tip hataların geri dönüşü yoktur. Islatmada Sepibac CT kullanımı; prosesin ileriki aşamalarında meydana gelebilecek daha büyük zararlara mani olabilir. Sepibac CT modern enzimatik ıslatma ve kireçlik sistemlerinde kullanıldığı gibi alışılagelmiş geleneksel proseslerde de kullanılabilir.
--------------------	--

Uygulama	Sepibac CT , pH=7-13 aralığındaki değerlerde performansı en üst düzeydedir. Ürünün banyoya hızlı ve homojen olarak karışması açısından seyreltilerek dolabın milinden ilave edilmesi tavsiye edilir. Gerekli Sepibac CT miktarı; arzu edilen uygulama prosesinin sıcaklığına,ıslatma prosesinin durumuna ve bakterilerin gelişimine göre belirlenir.
-----------------	---

Uygulama Örnekleri	a. Kısa süreli ıslatmalar (4-6 saat)
---------------------------	---

%	ürün	
0,05-0,1	Sepibac CT	

b. 4 saat üzerindeki ıslatma süreleri için

%	ürün	
0,2-0,3	Sepibac CT	

Proses su sıcaklığının 20°C üzerinde olduğu durumlarda daha fazla Sepibac CT kullanılması tavsiye edilir. Sıcaklığın her 5°C yükselmesine karşılık ilave edilecek Sepibac CT miktarı %30 oranında arttırılmalıdır .Koruma altına alınmış derinin fiziksel durumu ve ıslatmada kullanılan suyun kalitesini dikkate almak gerekir. Eğer bir belirsizlik varsa önceden denenmesi tavsiye edilir.

Güvenlik	Bu ürünü kullanırken güvenlik formlarında verilen bilgi ve önerilere uyulmalıdır. Ayrıca kimyasal maddeler ile çalışmalarda gerekli genel önlemler alınmalıdır.
Dikkat	Bu teknik bültende verilen açıklamalar, en son bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Dolayısıyla bu açıklamalar, ürünlerimizin kullanılmasında ve uygulamalardaki olası etkenlerin fazlalığı nedeniyle, kullanıcıyı işletmeye özgü test ve deneylerden muaf tutmaz. Açıklamalarımızdan belirli özelliklerin veya somut bir kullanım amacı için uygunluğun yasal bağlayıcı nitelikte bir garanti olduğu anlamı çıkarılmamalıdır.

Sepi Kimya ve Deri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi

Antik Sokak, No:11 Ç2-2 Parsel

34956 Tuzla/İstanbul, Turkey

www.sepikimya.com